


# **13,5“ tablet na písanie Mi LCD Writing Tablet**

návod na obsluhu

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod a odložte si ho pre prípad potreby v budúcnosti.

## Opis výrobku



## Funkcie

### Plocha na písanie

Na tejto ploche môžete jednoducho písať, čmárať a kresliť. Aby sa vám písalo príjemnejšie a nepoškodili ste povrch obrazovky, používajte stylus, ktorý bol priložený k tomuto tabletu.

### Magnetická časť

Magnetický povrch bočných strán tabuľky a stylusu uľahčuje jeho odloženie.

### Tlačidlo na vymazanie

Ak je prepínač uzamknutia nastavený do polohy , stlačením tohto tlačidla vymažete obsah obrazovky.

### Prepínač uzamknutia

Ak chcete povoliť funkciu vymazania, prepínač uzamknutia nastavte do polohy .

Ak chcete zakázať funkciu vymazania, prepínač uzamknutia nastavte do polohy .

Poznámka: Prepínač uzamknutia je štandardne nastavený do polohy .

### Priestor na batériu

K tabletu na písanie je priložená gombíková batéria CR2025. Ak sa batéria vybije, čo najskôr ju vymeňte.

### Každodenná starostlivosť a údržba

- Tento tablet obsahuje elektronické komponenty a gombíkovú batériu. Škrvny na povrchu možno utrieť mäkkou suchou handričkou.
- Tablet uchovávajte na chladnom mieste. Tablet nepoužívajte v nadmerne prašnom a vlhkom prostredí, s teplotou nad 40 °C alebo pod 5 °C.
- Tablet nevystavujte silnému slnečnému ani UV svetlu.

### Varovania

- Tablet nevystavujte silnému ohňu ani vode.
- Aby ste plochu na písanie nepoškrobali, nepíšte po nej ostrými ani tvrdými predmetmi.
- Tablet neohýbajte, mohli by ste ju poškodiť.
- Tablet sa nepokúšajte rozoberať. V prípade problémov sa obráťte na oddelenie služieb po predaji.
- Tablet disponuje jednorazovou batériou. Nepokúšajte sa ju nabíjať.
- Tablet obsahuje malé diely, ako je napr. batéria alebo jej kryt. Malé diely nie sú určené na hranie. Aby ste predišli riziku zadusenía, nedovoľte deťom sa s nimi hrať.

### Informácie o OEEZ



Všetky výrobky označené týmto symbolom patria medzi odpad z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ podľa Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ) a nemali by sa vyhadzovať spolu s netriedeným komunálnym odpadom. Namiesto toho by ste mali v záujme ochrany ľudského zdravia a životného prostredia odovzdať odpad zo svojho zariadenia na zbernom mieste určenom na recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení zriadenom vládnymi alebo miestnymi orgánmi. Správna likvidácia a recyklácia pomôžu predchádzať potenciálnym negatívnym dôsledkom na životné prostredie a na ľudské zdravie. Viac informácií o danom mieste, ako aj o podmienkach takýchto zberných miest, získate od inštalačnej firmy alebo od miestnych úradov.

### Technické parametre

13,5" tablet na písanie Mi LCD Writing Tablet

Čistá hmotnosť: 0,345 kg (vrátane batérie)

Typ batérie: Gombíková batéria (CR2025)

Rozmery položky: 318 × 225 × 7 mm

Materiály: ABS, polymérový LCD

Vyrobené pre: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Výrobca: Nanjing Jiqidao Intelligent Technology Co., Ltd.

(spoločnosť iniciatívy Mi Ecosystem)

Adresa: Jiulonghu International Corporate Headquarters, No.19 Suyuan Avenue,

Economic and Technical Development Zone, Jiangning District Nanjing, Čína

Ďalšie informácie získate na stránke [www.mi.com](http://www.mi.com)